

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.rosenthal.nt-rt.ru | | rah@nt-rt.ru

Технические характеристики на фарфоровую посуду JADE SPHERA, FINE BONE CHINA компании ROSENTHAL

Виды товаров: чашки, салатники, тарелки для пасты, для супа, для пиццы, круглые, блюда сервировочные, крышки для сахарницы, соусники для комплимента, вазы, блюдца чайные, бульонные, чашки кофейные, чайные, миски неглубокие.

JADE SPHERA



BONE CHINA ROSENTHAL JADE SPHERA
HOLLOWARE SAMBONET - SPHERA
CUTLERY SAMBONET - IMAGINE



JADE SPHERA FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61042

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10016 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

10023 Ø 23 cm - Ø 9 in.

10025 Ø 25 cm - Ø 9⅞ in.

10028 Ø 28 cm - Ø 11 in.

10032 Ø 32 cm - Ø 12⅝ in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10124 Ø 24 cm - Ø 9½ in.

10780 Ø 30 cm - Ø 11⅞ in.



Rice plate

Reisteller
Piatto riso
Assiette riz

15305 Ø 30 cm - Ø 11⅞ in.



Cloche for riceplate

Abdeckung zu Reisteller
Cloche per piatto riso
Cloche assiette riz

13533 Ø 14 cm H 7 cm
Ø 5½ in. H 2¾ in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

14410 H 5 cm 0,03L - H 2 in. 1 oz.

14420 H 8 cm 0,15L - H 3⅛ in. 5 oz.

14430 H 9,5 cm 0,30L - H 3¾ in. 10⅛ oz.



Base sugar bowl

Zuckerbowl-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

14344 8,5 x 10,5 cm H 5,5 cm 0,20L
3⅞ x 4⅛ in. H 2⅛ in. 6¾ oz.



Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14345 7,5 x 9,5 cm H 2,5 cm
2⅞ x 3¾ in. H 1 in.

SUITABLE FOR

14717



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 12,5 cm - Ø 5 in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm H 5,5 cm 0,10L
Ø 2³/₈ in. H 2¹/₈ in. 3¹/₂ oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 7 cm H 6,5 cm 0,18L
Ø 2³/₄ in. H 2¹/₂ in. 6 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3³/₈ in. H 2³/₈ in. 7³/₄ oz.

SUITABLE FOR

14742 - 14642



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15 cm - Ø 6 in.



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

14206 18 x 9,5 cm H 9 cm 0,40L
7 x 3³/₄ in. H 3¹/₂ in. 13¹/₂ oz.

14221 21,5 x 11 cm H 10,50 cm 0,70L
8¹/₂ x 4³/₈ in. H 4¹/₈ in. 23⁵/₈ oz.



Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14207 11 x 8,5 cm H 4 cm
4³/₈ x 3³/₈ in. H 1⁵/₈ in.

14222 12,5 x 10 cm H 4 cm
5 x 4 in. H 1 in.



Base coffee pot

Kaffee Kannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

14011 16 x 7,5 cm H 9 cm 0,30L
6¹/₄ x 3 in. H 3¹/₂ in. 10¹/₈ oz.

14021 19,5 x 9,5 cm H 11,50 cm 0,60L
7⁵/₈ x 3³/₄ in. H 4¹/₂ in. 20¹/₄ oz.



Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14012 9 x 7 cm H 3,5 cm
3¹/₂ x 2³/₄ in. H 1³/₈ in.

14207 11 x 8,5 cm H 4 cm
4³/₈ x 3³/₈ in. H 1⁵/₈ in.

JADE FINE BONE CHINA

DESIGN BY ROSENTHAL

Refined purity of fine Bone China

-
Rimmed and coupe plates in several sizes and shapes

-
Suitable for banqueting

-
Bowls and cups with lid

-
Selection of items for the asian cuisine

-
Standard decors available: Platinline

-
Suggested with Sambonet cutlery, Antique champagne finishing

Bone China in seiner reinsten Form

-
Teller mit und ohne Fahne in verschiedenen Formen und Größen

-
Gut einsetzbar im Bankett-Bereich

-
Schüsseln und Tassen mit Deckeln

-
Ausgewählte Artikel passgenau für die asiatische Küche

-
Verfügbarer Standarddekor: Platinlinie

-
Gut kombinierbar mit Sambonet-Besteck in Antique-Finish

Raffinata purezza della Bone China

-
Piatti con e senza falda in svariate forme e dimensioni

-
Adatta alla banchettistica

-
Coppe e tazze con coperchio

-
Selezione di articoli per la cucina asiatica

-
Decori standard disponibili: Platinlinie

-
Al suo meglio con posate Sambonet in finitura Antique

Pureté raffinée de la bone china

-
Assiettes avec et sans aile déclinées en différentes formes et tailles

-
Idéale pour les banquets

-
Bols et tasses avec couvercle

-
Sélection d'articles pour la cuisine asiatique

-
Décorations standard disponibles : Platinline

-
S'accorde parfaitement avec les couverts Sambonet finition Antique



JADE LINEA FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61041

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



Service rim plate flat

Platzteller flach

Piatto piano con falda

Assiette de présentation plate avec bord

10031 Ø 31 cm - Ø 12¼ in.

31163 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Rim plate flat

Fahnteller flach

Piatto piano con falda

Assiette plate avec bord

10016 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

31119 Ø 19 cm - Ø 7½ in.

10023 Ø 23 cm - Ø 9 in.

31125 Ø 25 cm - Ø 10 in.

10027 Ø 27 cm - Ø 10½ in.

31129 Ø 29 cm - Ø 11⅝ in.

SUITABLE FOR CUPS SHAPE 61040

14716: 14717 - 34673 - 34775

14741: 14742 - 34674 - 34772 - 34827

14641: 14642 - 14767 - 14772 - 34910 - 30472 - 30476

14851: 14852 - 10422 - 10430 - 15505



Rim plate deep

Fahnteller tief

Piatto fondo con falda

Assiette creuse avec bord

10123 Ø 23 cm - Ø 9 in.

31226 Ø 26 cm - Ø 10¼ in.

15321 Ø 29 cm - Ø 11⅜ in.



Saucer

Untertasse

Piattino

Soucoupe

14716 Ø 12 cm - Ø 4¾ in.

14741 Ø 15 cm - Ø 6 in.

14641 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

14851 Ø 18 cm - Ø 7 in.

JADE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61040

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Rim plate flat

Fahnenteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

10016 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.
31119 Ø 19 cm - Ø 7½ in.
10023 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31125 Ø 25 cm - Ø 10 in.
10027 Ø 27 cm - Ø 10½ in.
31129 Ø 29 cm - Ø 11⅝ in.



Plate flat with small rim

Teller flach mit schmaler Fahne
Piatto piano a falda stretta
Assiette plate avec bord étroit

31180 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31181 Ø 27 cm - Ø 10½ in.
31179 Ø 31 cm - Ø 12¼ in.



Service rim plate flat

Platzteller flach
Piatto segnaposto
Assiette de présentation plate

10031 Ø 31 cm - Ø 12¼ in.
31163 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Rim plate deep

Fahnenteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

10123 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31226 Ø 26 cm - Ø 10¼ in.
15321 Ø 29 cm - Ø 11⅝ in.



Rim plate deep with small rim

Teller tief mit schmaler Fahne
Piatto fondo con falda stretta
Assiette creuse avec bord étroit

31306 Ø 20,5 cm H 5 cm
Ø 8⅞ in. H 2 in.



SUITABLE FOR
30476 - 30472



Saucer

Untertasse
Piatino
Soucoupe

14641 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.



SUITABLE FOR
10422 - 10430 - 30431



Saucer

Untertasse
Piatino
Soucoupe

14851 Ø 18 cm - Ø 7 in.



Soup cup stackable

Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile
Tasse à consommé empilable

30472 Ø 9 cm H 5,5 cm 0,25L
Ø 3½ in. H 2⅜ in. 8¾ oz.
30431 Ø 10,5 cm H 6 cm 0,35L
Ø 4⅞ in. H 2⅜ in. 0,12 oz.



Soup cup

Suppentassen
Tazza concommé
Tasse à consommé

30476 Ø 12 cm H 5,5 cm 0,25L
Ø 4¾ in. H 2⅜ in. 8¾ oz.
30478 Lid



Soup cup

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

10422 Ø 11 cm H 6 cm 0,35L
Ø 4⅜ in. H 2⅜ in. 12⅓ oz.



All purpose bowl

Suppenbowl
Coppa multiuso
Bol à soupe

10430 Ø 10,5 cm H 6 cm 0,35L
Ø 4⅞ in. H 2⅜ in. 12⅓ oz.



Coupe plate flat

Coupeteller flach
Piatto piano coupe
Assiette plate coupe

30015 Ø 15 cm - Ø 6 in.
10220 Ø 20 cm - Ø 7⁷/₈ in.
10223 Ø 23 cm - Ø 9 in.
30025 Ø 25 cm - Ø 9⁷/₈ in.
10229 Ø 28 cm - Ø 11 in.
10261 Ø 31 cm - Ø 12¹/₄ in.
30033 Ø 33 cm - Ø 13 in.
30036 Ø 36 cm - Ø 14¹/₈ in.



Plate deep coupe

Teller tief Coup
Piatto fondo coupe
Assiette creuse coupe

10319 Ø 19 cm - Ø 7¹/₂ in.
10323 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Plate deep coupe

Teller tief Coup
Piatto fondo coupe
Assiette creuse coupe

16899 Ø 29 cm - Ø 11³/₈ in.



Party plate oval

Partyteller oval
Piatto party ovale
Assiette party ovale

10676 23 x 21cm - 9 x 8¹/₄ in.



Butter plate deep *

Bol
Piattino burro
Assiette beurre creuse

10595 15 x 10 cm - 6 x 4 in.

* Flat bottom, without foot ring
Planer Boden, ohne Fuß
Fondo piatto senza piede
Fond plat sans bague



Plate flat square

Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate carrée

16183 23 x 23 cm - 9 x 9 in.
16187 27 x 27 cm - 10⁵/₈ x 10⁵/₈ in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

15323 24 x 15 cm - 9¹/₂ x 6 in.
12730 30 x 21 cm - 11³/₄ x 8¹/₄ in.
12735 35 x 25 cm - 13³/₄ x 9⁷/₈ in.
12743 42 x 29 cm - 16¹/₂ in. x 11³/₈ in.



Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12925 25 x 19 cm - 10 x 7¹/₂ in.

JADE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61040

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



Bowl

Schüssel
Coppa
Bol

30610 Ø 10 cm H 4,5 cm - Ø 4 in. H 1¾ in.

30611 Ø 11 cm H 7,5 cm - Ø 4⅓ in. H 3 in.

10563 Ø 14 cm H 6,5 cm - Ø 5½ in. H 2½ in.

33020 Ø 20 cm H 9 cm - Ø 7⅞ in. H 3½ in.

13323 Ø 23 cm H 10 cm - Ø 9 in. H 3 in.

13328 Ø 28 cm H 12 cm - Ø 11 in. H 4¾ in.



Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

30641 Ø 10 cm H 3 cm - Ø 4 in. H 1⅛ in.

30642 Ø 11 cm H 3,5 cm - Ø 4⅓ in. H 1⅜ in.

30643 Ø 14 cm H 4,5 cm - Ø 5½ in. H 1¾ in.

33063 Ø 20 cm H 5 cm - Ø 7⅞ in. H 2 in.

33064 Ø 23 cm H 5,5 cm - Ø 9 in. H 2⅛ in.



Bowl

Kompott
Coppa frutta
Compotier

10516 Ø 16 cm H 5 cm
Ø 6¼ in. H 2 in.

Bowl

Schüssel
Coppa
Bol

13321 Ø 21 cm H 8 cm
Ø 8¼ in. H 3⅛ in.

33024 Ø 24 cm H 9 cm
Ø 9½ in. H 3½ in.



Round dish

Schälchen rund
Piattino tondo
Coupelle ronde

35401 Ø 8 cm 0,03L - Ø 3 in. 1 oz.

35410 Ø 10 cm 0,13L - Ø 4 in. 4½ oz.



Gourmet bowl

Gourmetschale
Coppa gourmet
Bol Gourmet

33201 Ø 13 cm H 7 cm
Ø 5⅛ in. H 2¾ in.



Gourmet votive / bowl

Gourmettischlicht / Schale
Lumino / ciotola gourmet
Support mini-bougie / Bol Gourmet

35711 Ø 10 cm H 6,5 cm
Ø 4 in. H 2½ in.



Bowl oval

Bowl oval
Coppa ovale
Coupelle ovale

10576 12 x 7 cm H 5 cm 0,10L
4¾ x 2¾ in. H 2 in. 3⅜ oz.



Mezebowl

Mezebowl
Coppetta
Mezze bol

35262 Ø 15 cm H 3,5 cm 0,25L
Ø 6 in. H 1⅜ in. 8½ oz.



Buttersauceboat

Buttersauciere
Salsiera burro
Saucière à beurre

35072 12 x 6,5 cm H 6,5 cm 0,10L
4¾ x 2½ in. H 2½ in. 3½ oz.



Sauceboat

Sauciere
Salsiera
Saucière

11626 Ø 9,5 cm H 10 cm 0,45L
Ø 3¾ in. H 4 in. 15⅞ oz.



Saucer oval

Untertasse oval
Piattino ovale
Soucoupe ovale

11629 24 x 15 cm - 9½ x 5⅞ in.



Small tea cup

Teeschale klein
Tazzina the piccola
Bol à thé petit

34885 Ø 10 cm H 5 cm 0,10L
Ø 4 in. H 2 in. 3½ oz.

34884 Saucer Ø 10,5 cm H 3 cm
Ø 4⅞ in. H 1⅞ in.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34886 Ø 9 cm H 3,5 cm
Ø 3½ in. H 1⅜ in.



Large tea cup

Teeschale groß
Tazzina the grande
Bol à thé grand

34889 Ø 10,5 cm H 6 cm 0,15L
Ø 4⅞ in. H 2⅜ in. 5¼ oz.

34888 Saucer Ø 10,5 cm H 3 cm
Ø 4⅞ in. H 1⅞ in.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34890 Ø 9,5 cm H 3 cm
Ø 3¾ in. H 1⅞ in.



Ashtray rectangular

Ascher rechteckig
Posacenere rettangolare
Cendrier rectangulaire

37111 11 x 9 cm
4⅞ x 3½ in.



Sake cup

Sake Becher
Coppetta Sakè
Gobelet à Sake

35504 Ø 4 cm H 4,5 cm 0,03L
Ø 1⅝ in. H 1⅜ in. 1 oz.



Tea cup

Teeschale
Tazzina the
Bol à thé

34891 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,15L
Ø 3 in. H 2⅜ in. 5 oz.



Arabic cup

Arab Kaffeebecher
Tazza araba
Tasse arabe

34911 Ø 6 cm H 5 cm 0,08L
Ø 2⅜ in. H 2 in. 2¾ oz.



Round compartment dish

Schälchen rund geteilt
Piattino tondo a due scomparti
Bol rond à compartiment

35472 Ø 10 cm - Ø 4 in.



Square compartment dish

Schälchen quadratisch geteilt
Piattino quadrato a due scomparti
Bol carré à compartiment

35473 8 x 8 cm - 3⅞ x 3⅞ in.



Oval dish / spoon stand

Schälchen oval
Piattino ovale multiuso
Coupelle ovale

35474 10 x 7 cm - 4 x 2¾ in.



Towel dish

Schälchen rechteckig
Piattino rettangolare multiuso
Plat pour serviette

35475 12 x 9 cm - 4¾ x 3½ in.

JADE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61040

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



Spoon

Löffel
Cucchiaio
Cuillère

35691 11 x 3,5 cm - 4 1/3 x 1 3/8 in.

19109 13 x 4,5 cm - 5 1/8 x 1 3/4 in.

35693 23 x 8 cm - 9 x 3 1/8 in.



Spoon & chopstick stand

Löffel / Chopstick Ablage
Portacucchiaio / portabacchette
Cuillère pose baguettes

35537 9 x 8 cm - 3 1/2 x 3 1/8 in.



Chopstick stand

Chopstickablage
Portabacchette
Pose baguettes

35538 6 x 2 cm - 2 1/2 x 3/4 in.



Vinegar / soy sauce port with lid

Soja / Essig-Kännchen mit Deckel
Acetiera / portasoia con coperchio
Vinaigre / soja avec couvercle

35003 Ø 6,5 cm H 10 cm 0,10L
Ø 2 1/2 in. H 3 in. 3 1/2 oz.



Flanged egg cup

Eierbecher
Portauovo
Coquetier

15525 Ø 13 cm - Ø 5 1/8 in.



Vase

Vase
Vaso
Vase

36014 Ø 6 cm H 14 cm
Ø 2 3/8 in. H 5 1/2 in.



Jug

Krug
Brocca
Broc

34492 Ø 10,5 cm H 16 cm 0,75L
Ø 4 1/8 in. H 6 1/4 in. 25 1/2 oz.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030 Ø 5 cm H 8 cm
Ø 2 in. H 3 1/8 in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035 Ø 5 cm H 8 cm
Ø 2 in. H 3 1/8 in.



Toothpick holder

Zahnstocherbecher
Portastuzzicadenti
Gobelet curesdents

35524 Ø 4 cm H 6 cm
Ø 1 5/8 in. H 2 1/4 in.



Sugar bowl with stand

Zuckerdose auf Fuß
Zuccheriera con piede
Sucrier sur pied

34338 Base 15x10 cm H 8 cm 0,25L
5⁷/₈ x 3⁷/₈ in. H 3¹/₈ in. 8¹/₂ oz.

34339 Lid Ø 5,5 cm H 3 cm
2¹/₈ in. H 1¹/₈ in.



Coffee pot with stand

Kaffeekannen auf Fuß
Caffettiera con piede
Cafetière sur pied

34087 Base 15x9 cm H 12 cm 0,35L
5⁷/₈ x 3¹/₂ in. H 4³/₄ in. 12 oz.

34088 Lid Ø 5 cm H 3,5 cm
2 in. H 1³/₈ in.



Teapot with stand

Teekanne auf Fuß
Teiera con piede
Théière sur pied

34244 Base 19x12 cm H 9,5 cm 0,40L
7¹/₂ x 4³/₄ in. H 3³/₄ in. 13¹/₂ oz.

34245 Lid Ø 7 cm H 3,5 cm
2³/₄ in. H 1³/₈ in.



Creamer with stand

Gießer auf Fuß
Lattiera con piede
Crémier sur pied

34471 10x7 cm H 10 cm 0,15L
3⁷/₈ x 2³/₄ in. H 3⁷/₈ in. 5 oz.



Coffee pot

Kaffeekannen
Caffettiera
Cafetière

34001 Base H 10 cm 0,30L
H 4 in. 14¹/₂ oz.

34002 Lid H 3 cm - H 1¹/₈ in.



Teapot

Teekannen
Teiera
Théière

34211 Base H 9 cm 0,40L
H 3¹/₂ in. 14 oz.

34212 Lid H 3 cm - H 1¹/₈ in.



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34261 H 8 cm 0,45L
H 3¹/₈ in. 15⁷/₈ oz.

34264 H 9 cm 0,85L
H 3¹/₂ in. 30 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34262 Small H 3 cm 0,45L
H 1¹/₈ in. 15⁷/₈ in.

34265 Large H 3,5 cm 0,85L
H 1³/₈ in. 28³/₄ in.



Condiment bowl

Senf/Zuckerdose
Coppetta salsa
Bol moutarde / Sucrier

34366 Base Ø 9 cm H 4 cm 0,09L
Ø 3¹/₂ in. H 1⁵/₈ in. 3¹/₈ oz.

34367 Lid with indent
Ø 9,5 cm H 3 cm
Ø 3³/₈ in. H 1¹/₈ in.



Sugar bowl

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14331 Base Ø 10 cm H 7 cm 0,25L
Ø 3⁷/₈ in. H 2³/₄ in. 8³/₄ oz.

14332 Lid Ø 7 cm H 2,5 cm
Ø 2³/₄ in. H 1 in.

JADE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61040

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



Sugar/creamer stand

Zucker/Gießer Tablett
Vassoio multiuso
Plateau sucrier/crémier

12865 25 x 15 cm - 10 x 6 in.



Bowl for sachets of sugar

Zuckerbriefchenbehälter
Portabustine
Bol sachets

35550 10 x 7 cm H 4,5 cm
4 x 2¾ in. H 1¾ in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

34405 Ø 5,5 cm H 7,5 cm 0,05L - Ø 2⅞ in. H 3 in. 1¼ oz.
34415 Ø 7 cm H 9 cm 0,15L - Ø 2¾ in. H 3½ in. 5¼ oz.
14430 Ø 7,5 cm H 9 cm 0,20L - Ø 3 in. H 3½ in. 6¾ oz.



Cup stackable

Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34673 Ø 6 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2⅞ in. H 2 in. 3½ oz.
34674 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,20L
Ø 3 in. H 2⅞ in. 7 oz.
34686 Ø 9 cm H 7 cm 0,29L
Ø 3½ in. H 2¾ in. 9¾ oz



Mug with handle stackable

Becher mit Henkel stapelbar
Mug con manico impilabile
Gobelet avec anse empilable

34910 Ø 7,5 cm H 9 cm 0,32L
Ø 3 in. H 3½ in. 10⅞ oz.



Cup with stand

Obertasse auf Fuß
Tazza con piede
Tasse sur pied

34775 Ø 8 cm H 5 cm 0,09L
Ø 3⅞ in. H 2 in. 3⅞ oz.
34772 Ø 9,5 cm H 7 cm 0,18L
Ø 3¾ in. H 2¾ in. 6⅓ oz.

SUITABLE FOR

14717 - 34673 - 34775



SUITABLE FOR

34674 - 14742

34772 - 34827



Universal warmer

Universal-Stövchen
Scaldino universale
Réchaud universel

35675 12 cm - 4¾ in.



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 12 cm - Ø 4¾ in.



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15 cm - Ø 6 in.

SUITABLE FOR

14642 - 14767 - 14772
34910 - 34686



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14641 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm H 6 cm 0,10 L
Ø 2⅜ in. H 2⅜ in. 3½ oz.

14332 Lid (Sugar bowl lid)
Ø 7 cm - Ø 2¾ in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34827 Ø 7,5 cm H 6,5 cm 0,18 L
Ø 3 in. H 2½ in. 6⅓ oz.

14742 Ø 8 cm H 8 cm 0,20 L
Ø 3⅜ in. H 3⅜ in. 7 oz.

34778 Lid for cup 0,20 L
Ø 9 cm - Ø 3½ in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 9,5 cm H 6 cm 0,22 L
Ø 3¾ in. H 2⅜ in. 7¾ oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 10 cm H 9 cm 0,38 L
Ø 4 in. H 3½ in. 13⅜ oz.

SUITABLE FOR

14852 - 15505



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14851 Ø 18 cm - Ø 7 in.



Mug with handle

Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 9 cm H 10 cm 0,40 L
Ø 3½ in. H 4 in. 14 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14767 Ø 9,5 cm H 6 cm 0,22 L
Ø 3¾ in. H 2⅜ in. 7¾ oz.

14772 Ø 10 cm H 6 cm 0,28 L
Ø 4 in. H 2⅜ in. 9⅞ oz.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.rosenthal.nt-rt.ru | | rah@nt-rt.ru