

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.rosenthal.nt-rt.ru | | rah@nt-rt.ru

Технические характеристики на фарфоровую посуду EPOQUE компании ROSENTHAL

Виды товаров: тарелки плоские, глубокие, чаши суповые, чашки, подставки для яиц, меззебоулы, солонки, перечницы, заварные чайники, кофейники, сахарницы, подносы, блюда, кружки и др.

EPOQUE

DESIGN BY ROSENTHAL

Complete collection with robust body

-

Suitable for banqueting

-

Plates with reinforced edges

-

Stackable cups for a functional buffet

-

**Standard decors available:
Skin, True Nature Metal,
Golden Brocade**

Linie mit durchgängig robustem Scherben

-

Geeignet für Banketts

-

Teller mit verstärkten Kanten

-

Stapelbare Tassen für Frühstückbuffet

-

Verfügbare Standarddekore:
Skin, True Nature Metal,
Golden Brocade

Linea completa dal corpo robusto

-

Consigliata per la banchettistica

-

Piatti con bordi rinforzati

-

Tazze impilabili per colazioni a buffet funzionali

-

Decori standard disponibili:
Skin, True Nature Metal, Golden
Brocade

Ligne complète et robuste

-

Idéale pour les banquets

-

Assiettes à bords renforcés

-

Tasses empilables pour des petits-déjeuners buffets fonctionnels

-

Décorations standard disponibles : Skin, True Nature Metal, Golden Brocade



EPOQUE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

31117 Ø 17 cm - Ø 6²/₃ in.
31119 Ø 19 cm - Ø 7¹/₂ in.
31122 Ø 22 cm - Ø 8²/₃ in.
31126 Ø 26 cm - Ø 10¹/₄ in.
31128 Ø 28 cm - Ø 11 in.
31131 Ø 31 cm - Ø 12¹/₄ in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

31221 Ø 21 cm - Ø 8³/₄ in.
31224 Ø 24 cm - Ø 9¹/₂ in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Assiette ovale

32628 28 x 24 cm - 11 in. x 9¹/₂ in.
32633 33 x 24 cm - 13 in. x 9¹/₂ in.



Buttersauceboat

Buttersauciere
Salsiera burro
Saucière à beurre

35072 13 x 7 cm H 6 cm 0,10L
5¹/₈ x 2³/₄ in. H 2¹/₃ in. 31/2 oz.



Sauceboat on stand

Sauciere oval mit Fuß
Salsiera con piede
Saucière sur pied

31610 18 x 13 cm H 7 cm 0,30L
7 x 5¹/₈ cm H 2³/₄ in. 10¹/₂ oz.

SUITABLE FOR

30427 - 30422

CUPS 34632 - 34682

34683- 34697 - 34722

34730



Soup bowl conditionally stackable

Suppenbowl, bedingt stapelbar
Coppa brodo, impilabile tazza-piattino
Bol à soupe, empilable tasse-soucoupe

30427 Ø 11 cm H 5 cm 0,27L
Ø 4¹/₃ in. H 2 in. 9¹/₂ oz.



Soup cup

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

30422 Ø 11 cm H 5 cm 0,27L
Ø 4¹/₃ in. H 2 in. 9¹/₂ oz.



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34645 Ø 16 cm - Ø 6¹/₄ in.



Salad bowl

Schüssel
Insalatiera
Saladier

33014 Ø 14 cm - Ø 5½ in.

33016 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

33018 Ø 18 cm - Ø 7 in.

33021 Ø 21 cm - Ø 8¼ in.



Bowl, small

Bowl
Coppetta, piccola
Bol petit

30608 Ø 8 cm H 4 cm
Ø 3⅛ in. H 1⅔ in.



Fruit

Kompott
Coppetta
Compotier

30512 Ø 12 cm H 4,5 cm
Ø 4¾ in. H 1¾ in.



Flanged egg cup

Eierbecher mit Ablage
Portauovo con falda
Coquetier avec bord

35525 Ø 14 cm H 3 cm
Ø 5½ in. H 1⅛ in.



Egg cup

Eierbecher
Portauovo
Coquetier

35520 Ø 5,5 cm H 4 cm
Ø 2⅛ in. H 1⅔ in.



Ashtray

Ascher
Posacenere
Cendrier

37010 Ø 10 cm H 3,5 cm
Ø 4 in. H 1⅜ in.



Mezebowl

Mezebowl
Coppetta
Mezze bol

35262 Ø 15 cm H 3,5 cm 0,25L
Ø 6 in. H 1⅜ in. 8½ oz.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

35030 H 6 cm - H 2⅜ in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

35035 H 6 cm - H 2⅜ in.

EPOQUE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 9 cm 0,40L
H 3½ cm 14 oz.

34221 H 10 cm 0,70L
H 4 in. 24⅔ oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 0,40L - 14 oz.
34222 0,70L - 24⅔ oz.



Base coffee pot

Kaffeekekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34001 H 11 cm 0,30L
H 4⅜ in. 10½ oz.

34026 H 15 cm 0,65L
H 5⅞ in. 23⅞ oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 0,30L - 10½ oz.
34027 0,65L - 23⅞ oz.



Tray

Schälchen
Coppetta
Coupelle

35401 Ø 8 cm H 1,5 cm
Ø 3⅛ in. H ⅝ in.

35402 Ø 10 cm H 2 cm
Ø 4 in. H ¾ in.



Base sugar bowl

Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

34341 Ø 10 cm H 8 cm 0,25L
Ø 4 in. H 3⅛ in. 8¾ oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34342 Ø 8 cm H 2,5 cm
Ø 3⅛ in. H 1 in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

34403 Ø 5 cm H 4 cm 0,03L - Ø 2 in. H 1⅝ in. 1 oz.

34415 Ø 7 cm H 6 cm 0,15L - Ø 2¾ in. H 2⅜ in. 5¼ oz.

34417 Ø 7 cm H 9 cm 0,17L - Ø 2¾ in. H 3½ in. 6 oz.

34430 Ø 8 cm H 11 cm 0,30L - Ø 3⅛ in. H 4⅜ in. 10½ oz.

SUITABLE FOR
34673 - 34712



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34611 Ø 12 cm - Ø 4¾ in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34712 Ø 6,5 cm H 5,5 cm 0,10L
Ø 2½ in. H 2⅛ in. 3½ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34673 Ø 6,5 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2½ in. H 2 in. 3½ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34722 Ø 8 cm H 6 cm 0,16L
Ø 3⅛ in. H 2⅜ in. 5⅝ oz.



Cup, conditionally stackable
Obertasse bedingt stapelbar
Tazza impilabile tazza-piattino
Tasse empilable tasse-soucoupe

34682 Ø 9 cm H 5,5 cm 0,18L
Ø 3½ in. H 2⅛ in. 6⅓ oz.

SUITABLE FOR
34682 - 34632 - 34730
34683 - 34697 - 34722



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34631 Ø 14 cm - Ø 5½ in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34632 Ø 9,5 cm H 5,5 cm 0,19L
Ø 3¾ in. H 2⅛ in. 6⅔ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34683 Ø 9 cm H 5,5 cm 0,18L
Ø 3½ in. H 2⅛ in. 6⅓ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34697 Ø 8,5 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3⅝ in. H 2½ in. 7¼ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34730 Ø 8,5 cm H 7,5 cm 0,23L
Ø 3⅝ in. H 3 in. 8 oz.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.rosenthal.nt-rt.ru | | rah@nt-rt.ru