

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.rosenthal.nt-rt.ru | | rah@nt-rt.ru

Технические характеристики на аксессуары компании ROSENTHAL

Виды товаров: контейнеры для мойки бокалов, крышки, основания, ящики для столовых приборов, контейнеры для мойки тарелок и др.

WASHRACKS

DESIGNED TO GIVE OPTIMUM PROTECTION TO GLASS AND CHINAWARE
AS WELL AS TO MAXIMISE WATER CIRCULATION AND DRYING IN PROFESSIONAL DISHWASHER.

COMPARTMENT BASE: 500 x 500 x 103mm - 19⁵/₈ x 19⁵/₈ x 4 in.

COMPARTMENT EXTENDER: 500 x 500 x 45 mm - 19⁵/₈ x 19⁵/₈ x 1³/₄ in.



9-Compartment base

Grundkorb für 9 Gläser

Cestello 9 bicchieri

Panier de base 9 verres

14001-09

Compartments measures

151 x 151 x 88 mm - Ø max 151 mm

4⁷/₈ x 4⁷/₈ x 3³/₄ in. - Ø max 4⁷/₈ in.



9-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 9 Gläser

Estensore per cestello 9 bicchieri

Réhausse pour panier de base 9 verres

14003-09

Compartments measures

151 x 151 x 42 cm - Ø max 151 mm

4⁴/₈ x 4⁴/₈ x 1⁵/₈ in. - Ø max 4⁴/₈ in.



16-Compartment base

Grundkorb für 16 Gläser

Cestello 16 bicchieri

Panier de base 16 verres

14001-16

Compartments measures

112 x 112 x 88 cm - Ø max 112 mm

4³/₈ x 4³/₈ x 3³/₄ in. - Ø max 4³/₈ in.



16-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 16 Gläser

Estensore per cestello 16 bicchieri

Réhausse pour panier de base 16 verres

14003-16

Compartments measures

112 x 112 x 42 cm - Ø max 112 mm

4³/₈ x 4³/₈ x 1⁵/₈ in. - Ø max 4³/₈ in.



25-Compartment base

Grundkorb für 25 Gläser

Cestello 25 bicchieri

Panier de base 25 verres

14001-25

Compartments measures

88 x 88 x 88 cm - Ø max 88 mm

3³/₄ x 3³/₄ x 3³/₄ in. - Ø max 3³/₄ in.



25-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 25 Gläser

Estensore per cestello 25 bicchieri

Réhausse pour panier de base 25 verres

14003-25

Compartments measures

88 x 88 x 42 cm - Ø max 88 mm

3³/₄ x 3³/₄ x 1⁵/₈ in. - Ø max 3³/₄ in.



36-Compartment base

Grundkorb für 36 Gläser

Cestello 36 bicchieri

Panier de base 36 verres

14001-36

Compartments measures

73 x 73 x 88 cm - Ø max 73 mm

2⁷/₈ x 2⁷/₈ x 3³/₄ in. - Ø max 2⁷/₈ in.



36-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 36 Gläser

Estensore per cestello 36 bicchieri

Réhausse pour panier de base 36 verres

14003-36

Compartments measures

73 x 73 x 42 cm - Ø max 73 mm

2⁷/₈ x 2⁷/₈ x 1⁵/₈ in. - Ø max 2⁷/₈ in.



49-Compartment base

Grundkorb für 49 Gläser

Cestello 49 bicchieri

Panier de base 49 verres

14001-49

Compartments measures

62 x 62 x 88 cm - Ø max 62 mm

2³/₄ x 2³/₄ x 3³/₄ in. - Ø max 2³/₄ in.



49-Compartment extender

Aufsatz zum Grundkorb für 49 Gläser
Estensore per cestello 49 bicchieri
Réhausse pour panier de base 49 verres

14003-49

Compartments measures
62 x 62 x 88 cm - Ø max 62 mm
2^{3/4} x 2^{3/4} x 1^{5/8} in. - Ø max 2^{3/4} in.



Open extender

Universalrand ohne Einteilung
Estensore aperto
Réhausse sans cloisons

14004-00

500 x 500 x 42 mm
19^{5/8} x 19^{5/8} x 1^{5/8} in.



Rack cover

Deckel für Körbe
Coperchio per cestelli
Couvercle à panier

14011-00

500 x 500 x 25 mm
19^{5/8} x 19^{5/8} x 1 in.



Open rack

Universal-Korb
Cestello universale
Panier universel

14010-00



Cutlery rack

Besteckkorb
Cestello per posate
Panier à couverts

14006-00



Plates & trays rack

Tablett- u. Tellerkorb mit Fingern
Cestello per piatti e vassoi
Panier à plateaux et assiettes

14008-00

For 18 flat plates or 9 trays
max. 460 mm - 18^{1/8} in.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.rosenthal.nt-rt.ru | | rah@nt-rt.ru