

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.rosenthal.nt-rt.ru | | rah@nt-rt.ru

Технические характеристики на фарфоровую посуду ASCENTI компании ROSENTHAL

Виды товаров: чашки, салатники, тарелки для пасты, для супа, для пиццы, круглые, блюда сервировочные, крышки для сахарницы, соусники для комплимента, вазы, блюдца чайные, бульонные, чашки кофейные, чайные, миски неглубокие.

ACCENTI

DESIGN BY ROSENTHAL

Wide range of shapes to mix and match

-

Multifunctional articles for dining, buffet and flying buffet

-

Unique gourmet deep plates with wide rim

-

Cups designed by coffee experts

-

Standard decors available: Ardesia, Skin, True Nature Metal

Große Bandbreite an Artikeln für ein kreatives „Mix-and-Match“

-

Verschiedenste Artikel für jeden Bedarf

-

Interessante tiefe Gourmetteller mit breiter Fahne

-

Von Kaffee-Experten entwickelte Tassenkollektion

-

Verfügbare Standarddekore: Ardesia, Skin, True Nature Metal

Vasta gamma di forme per creare mix creativi

-

Articoli multifunzionali per buffet in piedi e cene eleganti

-

Interessante piatto fondo gourmet con falda ampia

-

Tazze disegnate da esperti baristi

-

Decori standard disponibili: Ardesia, Skin, True Nature Metal

Large gamme de formes pour des combinaisons créatives

-

Articles multifonctionnels pour des buffets debout et des dîners élégants

-

Assiette gourmet creuse originale à aile large

-

Tasses conçues par des barmen experts

-

Décorations standard disponibles : Ardesia, Skin, True Nature Metal






Plate deep triangular

Teller tief dreieckig
Piatto fondo triangolare
Assiette creuse triangulaire

31551 Ø 27 cm - Ø 10⁵/₈ in.

Gourmet plate coupe

Gourmetteller Coupe
Piatto coupe gourmet
Assiette Gourmet coupe

31463 Ø 33 cm H 4,7 cm
Ø 13 in. H 1⁷/₈ in.



Plate deep

Teller tief (flache Fahne)
Piatto fondo
Assiette creuse

31327 Ø 27 cm - Ø 10⁵/₈ in.



Gourmet plate deep

Gourmetteller tief
Piatto fondo gourmet
Assiette Gourmet creuse

31313 Ø 13 cm - Ø 5¹/₈ in.

31318 Ø 18 cm - Ø 7 in.

31321 Ø 21 cm - Ø 8¹/₄ in.

31225 Ø 25 cm - Ø 9⁷/₈ in.

31230 Ø 30 cm - Ø 11³/₄ in.



Gourmet bowl

Gourmetschüssel
Coppa gourmet
Saladier gourmet

33178 Ø 28 cm H 8 cm

Ø 11 in. H 3¹/₈ in.



Microwave-safe



Dishwasher safe



Gourmet plate deep oval

Gourmetteller tief oval
Piatto fondo ovale gourmet
Assiette Gourmet creuse et ovale

31256 Ø 36 cm - Ø 14¹/₈ in.



Gourmet platter rectangular

Gourmetplatte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare gourmet
Assiette Gourmet plate rectangulaire

32777 27 x 23 cm - 10⁵/₈ x 9 in.

32783 34 x 28,5 cm - 13¹/₂ x 11¹/₄ in.

32792 42 x 28,5 cm - 16¹/₂ x 11¹/₄ in.



Gourmet essence cup base

Gourmetdose-Unterteil
Ciotola gourmet senza coperchio
Base pour Gourmet consommé

35161 Ø 10 cm H 5,5 cm 0,14L
Ø 4 in. H 2¹/₈ in. 5 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

35162 Ø 8,5 cm - Ø 3³/₈ in.



Side dish crescent

Beilage Halbmond
Supplemento mezzaluna
Assiette de garniture en demi-lune

35321 24 x 9 cm - 9¹/₂ x 3¹/₂ in.



Gourmet soup cup base

Gourmetsuppentasse-Unterteil
Ciotola brodo gourmet senza coperchio
Base pour Gourmet tasse à soup

30751 Ø 13,5 cm H 7,5 cm 0,37L
Ø 5³/₈ in. H 3 in. 13 oz.

30756 Ø 16 cm H 8,5 cm 0,65L
Ø 6¹/₄ in. H 3³/₈ in. 22⁷/₈ oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

30752 Ø 11 cm 0,37L
Ø 4³/₈ in. 13 oz.

30757 Ø 13 cm 0,65L
Ø 5¹/₈ in. 22⁷/₈ oz.



Side dish triangular

Beilage dreieckig
Supplemento triangolare
Assiette de garniture triangulaire

35322 22 x 11 cm - 8⁵/₈ x 4³/₈ in.



Plate »Oasis«
Schale »Oasis«
Coppetta »Oasis«
Coupe »Oasis«

35422 22 x 12 cm - 8²/₃ x 4³/₄ in.



Bowl oval »Gondola«
Schale oval »Gondel«
Coppetta ovale »Gondola«
Bol ovale »Gondole«

35373 30 x 16 cm - 11³/₄ x 6¹/₄ in.



Platter oval
Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

32882 36 x 28 cm - 14¹/₈ x 11 in.



Plate square
Teller quadratisch
Piatto quadrato
Assiette carrée

31420 20 x 20 cm - 8 x 8 in.



Plate flat square
Teller / Platte flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate carrée

31421 27 x 27 cm - 10⁵/₈ x 10⁵/₈ in.



Platter rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare
Assiette plate rectangulaire

32677 27 x 19 cm - 10⁵/₈ x 7¹/₂ in.



Platter rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare
Assiette plate rectangulaire

32962 18 x 13 cm - 7 x 5¹/₈ in.



Toothpickholder
Zahnstocherbehälter
Portastuzzicadenti
Gobelet cuedents

35528 Ø 4 cm H 7 cm
Ø 1⁵/₈ in. H 2³/₄ in.



Bowl round »Rondel«
Schale rund »Rondell«
Coppetta »Rondella«
Bol rond »Rondelle«

35375 Ø 10 cm H 2,5 cm
Ø 4 in. H 1 in.



Bowl round
Schälchen rund
Coppetta
Coupelle ronde

35409 Ø 9 cm H 4 cm
Ø 3¹/₂ in. H 1⁵/₈ in.

ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



Egg cup / Votive

Eierbecher / Teelicht
Portauovo / Lumino
Coquetier / Support mini-bougie

35526 Ø 8,5 cm H 4 cm
Ø 3 3/8 in. H 1 5/8 in.



Ashtray rectangular

Ascher rechteckig
Posacenere rettangolare
Cendrier rectangulaire

37008 9 x 8 cm - 3 1/2 x 3 1/8 in.



Bowl for sachets of sugar

Zuckerbriefchenbehälter
Portabustine
Bol sachets

35550 11 x 6 cm H 4 cm
4 1/3 x 2 3/8 in. H 1 5/8 in.



Jumbo bowl

Jumbo bowl
Tazza jumbo
Tasse à petit déjeuner

34782 Ø 13 cm H 8 cm 0,63L
Ø 5 1/8 in. H 3 1/8 in. 22 1/8 oz.



Bowl square

Schälchen quadratisch
Coppetta quadrata
Coupe carrée

35471 8 x 8 cm H 2 cm
3 1/8 x 3 1/8 in. H 1 in.



Bowl oval »Gondola«

Schale oval »Gondel«
Coppetta ovale »Gondola«
Bol ovale »Gondole«

35372 14 x 7 cm H 2,5 cm
5 1/2 x 2 3/4 in. H 1 in.



Bowl rectangular »Seesaw«

Schale rechteckig »Wippe«
Coppetta rettangolare »Altalena«
Bol rectangulaire »Balancoire«

35371 9 x 6,5 cm H 3 cm
3 1/2 x 2 1/2 in. H 1 1/8 in.



Bowl triangular »Trident«

Schale dreieckig »Dreizack«
Coppetta triangolo »Tridente«
Bol triangulaire »Trident«

35374 Ø 10 cm H 2,5 cm
Ø 4 in. H 1 in.



ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34882 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,18L
Ø 3³/₈ in. H 2³/₈ in. 6¹/₃ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34852 Ø 9 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3¹/₂ in. H 2¹/₂ in. 7³/₄ oz.

SUITABLE FOR

34882 - 34852 - 34862

34865 - 34872



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34851 Ø 15 cm - Ø 6 in.



Cup tall
Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34862 Ø 6,5 cm H 8,5 cm 0,18L
Ø 2¹/₂ in. H 3³/₈ in. 6¹/₃ oz.



Cup tall
Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34865 Ø 7 cm H 10,5 cm 0,25L
Ø 2³/₄ in. H 4¹/₈ in. 8⁷/₈ oz.

SUITABLE FOR

34676



Cup tall
Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34872 Ø 7 cm H 13 cm 0,35L
Ø 2³/₄ in. H 5¹/₈ in. 12¹/₃ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34676 Ø 10,5 cm H 8 cm 0,38L
Ø 4¹/₈ in. H 3¹/₈ in. 13³/₈ oz.



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34677 Ø 17 cm - Ø 6²/₃ in.

SUITABLE FOR
34734 - 34732



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34731 Ø 12 cm - Ø 4¾ in.



Cup tall
Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34734 Ø 5 cm H 6 cm 0,08L
Ø 2 in. H 2¾ in. 2⅞ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34732 Ø 6,5 cm H 5 cm 0,08L
Ø 2½ in. H 2 in. 2⅞ oz.

PORCELAIN ROSENTHAL - ACCENTI
CUTLERY SAMBONET - FLAT VINTAGE PVD COPPER





Plate flat triangular

Teller flach dreieckig
Piatto piano triangolare
Assiette plate triangulaire

31701 23 cm - 9 in.

31702 29 cm - 11³/₈ in.



Gourmet plate deep coupe

Gourmetschüssel tief Coupe
Piatto gourmet fondo coupe
Assiette Gourmet creuse coupe

31522 Ø 22 cm - Ø 8²/₃ in.

31528 Ø 28 cm - Ø 11 in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

32635 35 x 18 cm - 13³/₄ x 7 in.

32642 42 x 22 cm - 16¹/₂ x 8⁵/₈ in.



Shallow bowl spoon-shaped, small

Löffelschälchen klein
Coppetta a cucchiaio, piccola
Petite cuillère coupelle


35382 11 x 8 cm H 3 cm
4¹/₃ x 3¹/₈ in. H 1¹/₈ in.



Double bowl, small

Doppelschälchen
Doppia coppetta
Coupelle double

35378 20 x 8 cm H 2,5 cm
7⁷/₈ in. x 3¹/₈ in. H 1 in.



Ring bowl

Ringschale
Coppa ad anello
Coupe ronde

35376 Ø 30 cm - Ø 11³/₄ in.



Shallow bowl spoon-shaped, large

Löffelschälchen groß
Coppetta a cucchiaio, grande
Grande cuillère coupelle

35383 16 x 11 cm H 3 cm
6¹/₄ x 4¹/₃ in. H 1¹/₈ in.



Shallow bowl, bean-shaped

Schälchen bohnenförmig
Coppetta a fagiolo
Coupelle haricot

35379 12 x 7 cm H 1,5 cm
4³/₄ in. H ⁵/₈ in.

ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
14302



Bowl, small

Schälchen
Coppetta
Bol petit

15390 14 x 12 cm H 2 cm
5½ x 4¾ in. H ¾ in.



Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

25241 39 x 15 cm H 2 cm
15½ x 6 in. H ¾ in.



SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10850



Pizza plate
Pizzateller
Piatto pizza
Assiette à pizza

15320 Ø 32 cm - Ø 12⁵/₈ in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
12116

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
100100 white



Bowl carré
Schale carré
Coppa quadrata
Bol carré

25814 13 x 13 cm H 3 cm - 5¹/₈ x 5¹/₈ in. H 1¹/₈ in.
25818 18 x 18 cm H 4,5 cm - 7 x 7 in. H 1³/₄ in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
14085

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
100100 white



Bowl flat
Schale flach
Coppa piana
Coupe plate

25814 14 x 14 cm H 2,5 cm - 5¹/₂ x 5¹/₂ in. H 1 in.
25822 22 x 22 cm H 3 cm - 8²/₃ x 8²/₃ in. H 1¹/₈ in.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.rosenthal.nt-rt.ru | | rah@nt-rt.ru